

PROCÉDURE DE REMPLISSAGE DES FÛTS MÉTALLIQUES AVEC DES BATTERIES DE MOYEN DE TRANSPORT LÉGER

Les batteries de moyen de transport léger (MTL) sont classifiées comme "déchets dangereux" et doivent respecter des conditions d'emballage strictes pour être transportées en vue de leur recyclage.

En cas d'emballage non-conforme, les collecteurs refuseront l'enlèvement.

Corepile fournit les éléments nécessaires au conditionnement :

- un fût
- une sachette plastique à mettre dans le fût
- un sac de vermiculite qui devra être entièrement utilisé dans le fût
- un rouleau de sachets plastiques destinés aux batteries endommagées.

Vous devez en revanche fournir la palette pour faciliter le transport.

TYPES DE BATTERIES ACCEPTÉES

Toutes les batteries de vélo à assistance électrique et d'autres engins de déplacement personnel motorisé tels trottinettes, hoverboards, skateboards, etc. Exemple non exhaustifs



➔ **POUR UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ, METTRE DU RUBAN ADHÉSIF SUR LES CONTACTS.**



ATTENTION : Si vous avez des batteries endommagées et/ou démontées, vous devez impérativement les emballer individuellement dans un sachet avant de les déposer dans le fût.




MERCI DE BIEN SUIVRE LES ÉTAPES SUIVANTES

DURÉE TOTALE ENTRE 20 ET 30 MIN / POIDS MAXIMUM AUTORISÉ = 300KG



1
Poser le(s) fût(s) sur une palette 80x120 cm solide dans un endroit sec et fermé et accessible de plain-pied.



2
Mettre la sachette dans le fût en la laissant déborder en dehors.



3
Mettre au fond du fût une couche de vermiculite.



4
Aligner les batteries verticalement.



Veiller à **remplir l'espace au maximum.**




Recouvrir les batteries de vermiculite **de manière à ne plus les voir.**



Aligner une nouvelle rangée de batterie verticalement (si possible selon la taille des batteries).



Une fois encore veiller à **remplir le fût au mieux.**



Recouvrez généreusement de vermiculite.



Refermez la sache et **scotez là.**



Mettre le **covercle et le cerclage.**

12 Demander l'enlèvement du ou des fûts sur votre compte Volta accessible sur www.ecosystem.eco

Collecte sous 10 jours ouvrés.

Bien préciser le nom d'un contact et vos horaires d'ouverture.

La palette doit être stockée dans un endroit accessible par un transpalette.

Le transporteur prendra rendez-vous, posera une étiquette réglementaire sur le fût et vous remettra un Bsd (Bordereau de Suivi de déchets).



UN 3480

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



QUE FAIRE EN CAS D'ÉCHAUFFEMENT OU DE DÉPART DE FEU ?



- Il faut refroidir la batterie soit en la plongeant dans un très grand volume d'eau soit en la recouvrant complètement de sable puis attendre.
- Une fois la batterie refroidie, elle est considérée comme endommagée, il conviendra de la mettre dans un sachet plastique avant de la déposer dans le fût.

ATTENTION TOUTE BATTERIE ABÎMÉE DOIT ÊTRE EMBALLÉE DANS UN SACHET AVANT D'ÊTRE RANGÉE DANS LE FÛT AFIN DE L'ISOLER DES AUTRES BATTERIES.